

Cómo instalar la actualización inalámbrica (OTA)

Por favor, antes de iniciar el proceso de actualización:

- Conecta tu smartphone a la red eléctrica o asegúrate de que la batería del dispositivo está totalmente cargada.
- Conéctate a una red Wi-Fi.



1

Pulsa sobre el icono Ajustes.

2

Pulsa sobre la opción Información del teléfono.

3

Pulsa sobre la opción Actualización inalámbrica.

4

Pulsa sobre la opción Verificar actualizaciones.

5

El dispositivo buscará las actualizaciones disponibles para el dispositivo.

6


Información sobre la actualización disponible.

Pulsa en Descargar.

Zielo S11



Cómo instalar la actualización inalámbrica (OTA)



7

Espera hasta que el proceso de descarga haya terminado.

8

Pulsa la opción **Actualizar ahora** para iniciar el proceso de instalación.

9

Pulsa **Ok** para continuar con la instalación.

10

El dispositivo descomprimirá la actualización descargada.

11

El smartphone se reiniciará para completar la instalación.

12

Pulsa **Ok** para comenzar a utilizar tu Zielo S11.